

## VERSÃO – 208

### Inclusões:

- Scan do peso (Kg) sendo consumido pela Injetora (formato dos resultados: peso líquido do item pela quantidade):



S.V.: 00.208      05/12/22\_Segunda 10:47:15

Obs.:

- Acesso: Diretoria, Gerente e Estoque

- Notificações, com o aplicativo LINE instalado no aplicativo móvel, o usuário poderá receber notificações de ocorrências importantes do sistema em relação as Injetoras:



S.V.: 00.208

05/12/21\_Segunda 10:47:15



shapesolutions.com.br

Obs.:

- Acesso: Diretoria e Gerente

- Acesso ao Log do sistema (importantes ocorrências no sistema, fica registrado no histórico do Log):

### USUÁRIO NO SISTEMA

USUÁRIO:

SENHA:



Identificação: Gerente



SOLPEN



Status: Connected 1  
Error: None

COLETOR




Status: Connected 1  
Error: None



Obs.:

- Acesso: Diretoria e Gerente

- No Scan das Injetoras o usuário irá visualizar o último ciclo da injetora (formato do resultado: (Início da contagem: Molde Travado | Fim da contagem: Quando o molde travar novamente)):



**SCAN INJETORAS**

**IJ. 2**  
N° DA OP: 43464  
COD. ITEM: 501017388  
QUANT. REFUGADA: 163  
QUANT. INJETADA: 58542  
QUANT. BALANÇA: 103796  
ULTIMO CICLO (seg): 0.0

**IJ. 4**  
N° DA OP: 0  
COD. ITEM:  
QUANT. REFUGADA: 400  
QUANT. INJETADA: 400  
QUANT. BALANÇA: 400  
ULTIMO CICLO (seg): 0.0

**IJ. 5**  
N° DA OP: 43464  
COD. ITEM: 501017388  
QUANT. REFUGADA: 450  
QUANT. INJETADA: 450  
QUANT. BALANÇA: 450  
ULTIMO CICLO (seg): 0.0

**IJ. 6**  
N° DA OP: 43726  
COD. ITEM: 501017200  
QUANT. REFUGADA: 800  
QUANT. INJETADA: 800  
QUANT. BALANÇA: 800  
ULTIMO CICLO (seg): 0.0

**IJ. 7**  
N° DA OP: 43630  
COD. ITEM: 501017245  
QUANT. REFUGADA: 550  
QUANT. INJETADA: 550  
QUANT. BALANÇA: 550  
ULTIMO CICLO (seg): 0.0

Obs.:

- Acesso: Diretoria e Gerente

- Nas telas de Apontamento das Injetoras, o usuário poderá visualizar no “Scan Turno”, a quantidade produzida em cada turno, como poderá visualizar o último ciclo da máquina (formato do resultado: (Início da contagem: Molde Travado | Fim da contagem: Quando o molde travar novamente))



Obs.:

- Acesso: Diretoria, Gerente e Apontador